

# Instructions

**Use only approved OlyBond500® Adhesives with this machine.**

Failure to do so may cause extensive damage and will void all warranties.

**Always wear proper eye and skin protection when using or troubleshooting PaceCart 3.**

## DAILY OPERATION—START UP

1. Be sure both components are properly connected to the appropriate gravity hoses.
2. Connect hoses and fittings to manifold.
3. Open ball valves to begin flow.
4. Confirm that material is able to flow freely. Product should flow from each port equally.
5. Close valves.
6. Lubricate manifold threads and attach mix tip.

## DAILY OPERATION—SHUT DOWN

1. Turn off power to adhesive cart.
2. Close ball valves.
- 3. LEAVE MIX TIP ON.**
4. Leave boxes connected to the cart.

## TROUBLESHOOTING

If either Part 1 or Part 2 does not come out of the gun, work backwards from the gun to find which component is plugged.

1. Remove the gun from the hoses and run the motor.
  - a. If product comes out of the hoses, the gun is plugged and must be cleaned.
  - b. If no product comes out of the hose, see #2.
2. Remove the whip hoses from the 30-ft. (9m) application hoses.
  - a. If adhesive flows out of application hose, replace 36-in. (915m) whip hoses.
  - b. If adhesive does not flow through application hose, see #3.
3. Remove the 30-ft. (9m) hose from the pumps and run the motor.
  - a. If product comes out of the pumps, the 30-ft. (9m) hose is plugged.

- b. If no product comes out of pump;
  - i. Check gravity hose line and container for plugging.
  - ii. Pump may be clogged. Disassemble pump and thoroughly clean with cleaning solvent.
  - iii. If i and ii fail, contact OMG @ 800-633-3800 or 413-789-0252, or your local OMG representative.

## STORAGE

For long term storage, use OMG PCPreserver™ to flush OlyBond500 adhesive residue from PaceCart pumps, hoses and gun assembly.

After storage, the gravity feed lines and connectors may need to be replaced.

Gravity feed hoses, connectors and lines to gun are all easily replaced if damaged.

## WARNING

**DO NOT ALLOW THE PUMP TO RUN FOR EXTENDED PERIODS WITH THE GUN VALVES CLOSED.**

Extended pump operation with valves closed will cause premature wear in the motor (overheating) and pump wear.



153 Bowles Road  
Agawam, MA 01001 USA  
800-633-3800 | 413-789-0252  
[www.OMGRoofing.com](http://www.OMGRoofing.com)

# Instrucciones

Use sólo adhesivos OlyBond500® aprobados con esta máquina.

El no hacerlo puede ocasionar daños importantes y anulará todas las garantías.

Use siempre protección adecuada para los ojos y piel cuando utilice o solucione problemas de PaceCart 3.

## OPERACIÓN DIARIA – ENCENDIDO

1. Asegúrese de que ambos componentes estén conectados correctamente a las mangueras de gravedad apropiadas.
2. Conecte las mangueras y accesorios al colector.
3. Abra las válvulas para iniciar el flujo.
4. Confirme que el material puede fluir libremente. El producto debe fluir de cada puerto de igual manera.
5. Cierre las válvulas.
6. Lubrique las roscas del colector y conecte la punta de mezcla.

## OPERACIÓN DIARIA-APAGADO

1. Interrumpa el suministro de energía al carro de adhesivo.
2. Cierre las válvulas.
- 3. DEJE LA PUNTA DE MEZCLA.**
4. Deje las cajas conectadas a la PaceCart.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la parte 1 o la parte 2 no se pueden retirar de la pistola, revise en orden inverso desde la pistola para encontrar el componente que está atascado.

1. Retire la pistola de las mangueras y active el motor.
  - a. Si sale producto de las mangueras, la pistola está atascada y debe limpiarse.
  - b. Si no sale producto de la manguera, consulte el numeral 2.
2. Retire las mangueras flexibles de las mangueras de aplicación de 30 pies (9m).
  - a. Si sale adhesivo de la manguera de aplicación, reemplace las mangueras flexibles de 36 pulgadas (915m).
  - b. Si no sale adhesivo a través de la manguera de aplicación, consulte el numeral 3.
3. Retire la manguera de 30 pies (9m) de las bombas y active el motor.
  - a. Si sale producto de las bombas, la manguera de 30 pulgadas (9m) está atascada.

- b. Si no sale producto de las bombas;
  - i. Verifique la conexión de la línea de la manguera de gravedad y el contenedor.
  - ii. La bomba puede estar obstruida. Desarme la bomba y limpie cuidadosamente con solvente para limpieza.
  - iii. Si no funcionan los pasos i e ii, contacte a OMG al 800-633-3800 o al 413-789-0252, o a su representante local de OMG.

## ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de largo plazo, use OMG PCPreserver™ para retirar residuos de adhesivo OlyBond500 de las bombas PaceCart, mangueras y del conjunto de la pistola. Después del almacenamiento, las líneas de alimentación de gravedad y conectores podrían necesitar ser reemplazados. Las mangueras de alimentación de gravedad, conectores y líneas hacia la pistola se pueden reemplazar fácilmente en caso de sufrir daños.

## ADVERTENCIA

NO PERMITA QUE LA BOMBA FUNCIONE DURANTE LARGOS PERIODOS CON LAS VÁLVULAS DE LA PISTOLA CERRADAS.

La operación prolongada de la bomba con las válvulas cerradas ocasionará un desgaste prematuro del motor (sobrecalentamiento) y de la bomba.



153 Bowles Road  
Agawam, MA 01001 EE.UU.  
800-633-3800 | 413-789-0252  
www.OMGRoofing.com